



SeguriHigiene®

Calzado y Seguridad Industrial

www.segurihigiene.com.mx

Ficha Técnica

PROTECTOR METATARSAL

Descripción:

- Material: Polímero (Aleación Acrilo Estireno uradieno policarbonato)
- Presentación: Pares. (Kit de 4 piezas)
- Empaque: Caja de 100 pares.

Características:

- Resistencia al impacto y solventes.
- Resistencia a altas y bajas temperaturas
- Dieléctrico
- Ergonómico



El protector Armi se instala fácilmente con las agujetas del calzado, de ser necesario ajuste las perforaciones de los ojillos para una mejor nivelación de las piezas.

La pieza #2 deberá ir apoyada sobre la pieza #1 para una correcta articulación entre estas.

Para el correcto funcionamiento del protector, este debe ir apoyado sobre la superficie que corresponde en la puntera en al menos 5 mm.,

El protector metatarsal debe ser reemplazado si está dañado debido a un impacto severo o deterioro. No modifique el protector metatarsal. Para la protección completa metatarsal, se debe usar según las instrucciones.

Almacenamiento: Mantener en un ambiente limpio y seco, libre de polvo, preferiblemente en un estuche de almacenamiento adecuado. Bajo uso normal y almacenamiento correcto, este producto debe ofrecer una protección suficiente durante 2 años.

Limpieza / desinfección: Limpie correctamente todas las superficies con una solución de jabon suave y luego enjuague todos los restos de solución de jabon. Seque al aire o seque con un paño suave y limpio.

Mantenimiento: Limpie todas las superficies con solución de jabon suave y luego enjuague todos los restos de la solución de jabón. Secar al aire o secar con un paño limpio y suave.